

Internorm®



CZ | SLO | SK | H

Programmieranleitung

I-tec Beschattung

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Die Internorm International GmbH ist ARA-Lizenzpartner:
Unsere Lizenznummer lautet 4477.

Teile-Nr.: 27556

IMPRESSUM

Herausgeber: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

Druck: Druckerei Muster, M-4444 Musterstadt

| | | |
|------------|-------|-----------|
| CZ | | 4 |
| SLO | | 16 |
| SK | | 28 |
| H | | 40 |

Přehled radiový vysílač I-tec stínění

| Tlačítko | Funkce |
|---|-----------------------|
|  | Tlačítko výběru |
|  | Tlačítko nahoru |
|  | Tlačítko dolů |
|  | Programovací tlačítko |








= čelní strana
ovládací
modus



= zadní strana
instalační
modus

LED STATUS

LED stále svítí

| | |
|-------------------|---|
| první LED svítí |  |
| druhá LED svítí |  |
| třetí LED svítí |  |
| čtvrtá LED svítí |  |
| všechny LED svítí |  |




LED blikají

| | |
|--|---|
| první LED bliká |  |
| druhá LED bliká |  |
| třetí LED bliká |  |
| čtvrtá LED bliká |  |
| všechny LED bliká |  |
| LED postupně blikající světlo (v obou směrech) |  |
| LED postupně blikající světlo (zleva doprava) |  |
| LED postupně blikající světlo (zprava doleva) |  |

OVĽÁDACÍ MODUS





Stínění se ovládá v režimu ovládání, při kterém se provádí všechny pohyby nahoru/dolů a natáčení. V režimu ovládání lze spouštět nebo přerušovat automatické funkce. Také lze ovládat individuální pevnou polohu.

Volba kanálu

| | |
|---|---------------------------------------|
|  Krátký stisk | Zobrazení posledního aktivního kanálu |
|  Krátký stisk | Změna kanálu |
|  Dlouhý stisk | Přímý skok na volbu všech kanálů |



Pohyb žaluzie

 nebo 

| | |
|--|---------------------|
|  Krátký stisk | stínění jede nahoru |
|  Krátký stisk | stínění jede dolů |
|  nebo  krátký stisk | stínění se zastaví |

Natáčení lamel

 nebo 

| | |
|--|--|
|  nebo  dlouhý stisk | Lamely se krokově natáčejí po dobu, kdy je tlačítko stisknuto. |
|--|--|

Individuální fixní poloha

| | |
|---|--|
|   zároveň stlače | žaluzie jede do naprogramované individuální polohy |
|---|--|

Fixní pozice je z výroby předdefinována: lamely dole, u žaluzie na 50 % průhled.

Spuštění automatických funkcí



| | | |
|----|--|---|
| 1. |   zároveň dlouze stlače = potvrdit volbu |  |
| 2. | funkce Automatik aktivovány |  |

Přerušování automatických funkcí



| | | |
|----|--|---|
| 1. |   zároveň dlouze stlače = potvrdit volbu |  |
| 2. | funkce Automatik deaktivovány |  |

Z výroby nejsou funkce Automatik předdefinovány, tyto musejí být dle potřeby naprogramovány.

Start a stop ochrana proti přehřátí

Je-li aktivována funkce Automatik ochrana přehřátí, stisknutím tlačítek  nebo  se funkce do dalšího dne přeruší.

Přerušení při východu slunce

Je-li aktivována funkce východ slunce, přeskočí se stisknutím tlačítek  nebo  večer následující východ slunce, tzn. následující ráno vyjede žaluzie sama nahoru.

INSTALAČNÍ MODUS









Programování stínění se provádí výhradně v instalačním modu. Přechod mezi ovládacím a instalačním modem se provádí dlouhým stiskem (cca 2 sec.) programovacího tlačítka, které se nachází na zadní straně radiového vysílače. Za tímto účelem se ovládací prvek musí z okenního rámu vyjmout popř. u ručního ovladače otevřít kryt.

Návod k programování

Přehled Menu výběru funkcí

 Krátký stisk – výběr jednotlivých nabídek menu

 Dlouhý stisk – aktivace zvolené nabídky

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | 1. Individuální pevná poloha stínění | Strana 7 |
|  | 2. Aktivace požadované automatické funkce | Strana 7 |
|  | 3. Naprogramování dálkového ovladače do stínění | Strana 8 |
|  | 4. Vymazání dálkového ovladače ze stínění | Strana 9 |
|  | 5. a) Vymazání radiového kanálu ze stínění b) Skrytí stínění c) Zobrazení stínění | Strana 10 Strana 10 Strana 11 |
|  | 6. Nastavení indikace po režimu Standby | Strana 12 |
|  | 7. a) Nastavení délky stínění b) Kalibrace horní koncové polohy stínění | Strana 13 Strana 14 |
|  | 8. Na dálkovém ovladači aktivovat funkci repeateru | Strana 15 |

Pokud během 25 sekund nebude proveden žádný výběr, nebo nebude stisknuto žádné další tlačítko, vrátí se radiový vysílač samočinně zpět do ovládacího módu.

1. Individuální fixní poloha stínění









| | | |
|----|---|--|
| 1. | Tlačítkem nebo jedte žaluzií do požadované pozice a lamely uveďte do požadovaného naklopení | |
| 2. | Otevření krytu radiového vysílače – dlouhý stisk | |
| 3. | Tlačítka nebo stiskněte zároveň | |
| 4. | Uložení fixní polohy je ukončeno, pokud již LEDky nescanují | |
| 5. | Další možnosti: 1) Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |

2. Aktivace požadované automatické funkce

Pokud je aktivována automatická funkce, stínění I-tec po fázi naprogramování trvající max. 36 hod. samočinně detekuje podle aktivované automatické funkce východ slunce, západ slunce nebo přehřátí místnosti.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Volba menu pro výběr funkcí | |
| 2. | dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. | krátký stisk = volba požadované automatické funkce = Automatická funkce při východu slunce = Automatická funkce při západu slunce = Permanentní ochrana přehřátí = Ochrana proti přehřátí v závislosti na ročním období = Vymazání automatických funkcí | |
| 4. | dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 5. | krátký stisk = volba příslušného kanálu, jehož automatická funkce se má aktivovat = Kanál 1 = Kanál 3 = Kanál 2 = Kanál 4 = Všechny kanály | |
| 6. | dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 7. | Ukončení aktivace | |
| 8. | Další možnosti: 1) dlouhý stisk = opakování postupu 2) krátký stisk = přechod na další menu pro výběr funkcí 3) 2x dlouhý stisk nebo 25 s bez žádné akce = ukončení režimu instalace | |

3. Naprogramování dálkového ovladače do stínění

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu Spuštění procesu vyhledávání | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Pokud je žaluzie nalezena, bliká první LED <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . Pokud není nalezena žádná žaluzie, skočí program do 1. menu výběru funkcí <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. |  Krátký stisk = lze procházet všechny nalezené žaluzie a vybranou zvolit. Stínění jsou seřazeny dle síly signálu: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Žaluzie 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Žaluzie 4 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Žaluzie 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Žaluzie 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Žaluzie 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Žaluzie 6 ... Která žaluzie je aktivní, je možné ověřit podržením ^ popř. v ! | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. |  Krátký stisk = vybrat kanál <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Kanál 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu Spuštění procesu naprogramování | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. | Možná hlášení: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = OK LED blikají <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (od 1 k 4) = bez komunikace/chyba, proces načtení je nutné opakovat LED blikají = <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (od 1,2 k 3,4) = paměť žaluzií je plná, vymažte dálkový ovladač nebo kanál | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. |  Krátký stisk = hlášení je nutné potvrdit. Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10. | Další možnosti: 1)  Dlouhý stisk = proces opakovat 2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) ● Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |

4. Vymazání dálkového ovladače ze stínění

| | | |
|-----|---|------|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | |
| 2. | dlouhý stisk = potvrdit volbu Spuštění procesu vyhledávání | |
| 3. | Pokud je žaluzie nalezena, bliká první LED . Pokud není nalezena žádná žaluzie, skočí program do 1. menu výběru funkcí | |
| 4. | Krátký stisk = lze procházet všechny nalezené žaluzie a vybranou zvolit. stínění jsou seřazeny dle síly signálu: = Žaluzie 1 = Žaluzie 4 = Žaluzie 2 = Žaluzie 5 = Žaluzie 3 = Žaluzie 6 ... Která žaluzie je aktivní, je možné ověřit podržením ^ popř. ✓! | |
| 5. | dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 6. | Krátký stisk = zvolit žaluzii, která má být smazána a) = vymazat rad. vysílače, kterým je akce prováděna b) = Vymazání všech dálkových ovladačů, které jsou u tohoto stínění naprogramované | |
| 7. | dlouhý stisk = potvrdit volbu Spuštění procesu vymazávání | |
| 8. | Možná hlášení: = Ok LED blikají / (od 1 k 4) = bez komunikace/chyba, proces vymazá je nutné opakovat | |
| 9. | Krátký stisk = hlášení je nutné potvrdit. Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí. | |
| 10. | Další možnosti: 1) Dlouhý stisk = proces opakovat 2) Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |

Krátkým stiskem se lze vrátit k bodu 1.

5. a) Vymazání rádiového kanálu ze stínění

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | |
| 2. | Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. | krátký stisk = volba kanálu, který se má vymazat ze všech stínění = Kanál 1 = Kanál 3 = Kanál 2 = Kanál 4 | |
| 4. | dlouhý stisk = potvrdit volbu Spuštění procesu vymazávání | |
| 5. | Proces vymazávání je ukončen | |
| 6. | Krátký stisk = potvrzení hlášení Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí. | |
| 7. | Další možnosti: 1) Dlouhý stisk = proces opakovat 2) Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu. | |

5. b) Skrytí stínění

Tato funkce způsobí, že stínění při funkci vyhledávání nebude nalezeno, a tím zabrání nechtěnému naprogramování.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Menu výběru funkcí | |
| 2. | Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. | krátký stisk = volba kanálu, který se má skrýt = Kanál 1 = Kanál 3 = Kanál 2 = Kanál 4 | |
| 4. | dlouhý stisk = spuštění postupu | |
| 5. | Postup je ukončen (předtím zvolená světelná dioda bliká) | |
| 6. | krátký stisk = ukončení funkce. Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí | |
| 7. | Další možnosti: 1) Dlouhý stisk = proces opakovat 2) Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu. | |

5. c) Zobrazení stínění








Tuto funkci lze provést pouze u dálkového ovladače, který byl u stínění skryt. Pokud dané dálkové ovládání již není k dispozici, lze tuto funkci provést stisknutím servisního tlačítka na základní desce jednotky motoru. K tomu je nutné provést demontáž stínění.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | |
| 2. | Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. | Krátký stisk = výběr kanálu, který má být odblokován = Kanál 1 = Kanál 3 = Kanál 2 = Kanál 4 | |
| 4. | Dlouhý stisk = zahájen proces odblokování | |
| 5. | Postup je ukončen (předtím zvolená světelná dioda bliká) | |
| 6. | krátký stisk = ukončení funkce. Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí | |
| 7. | Další možnosti: 1) Dlouhý stisk = proces opakovat 2) Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3) Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu. | |












6. Nastavení statutu kanálu po Standby

Po režimu Standby dálkového ovladače:

- a) je vždy aktivní první kanál
- b) je aktivní naposledy zvolený kanál
- c) jsou vždy aktivní všechny kanály



| | | |
|----|---|--|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. |  Krátký stisk = výběr zobrazení stavu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) vždy aktivní první kanál po Standby <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) poslední aktivní kanál po Standby <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) všechny kanály aktivní po Standby | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  dlouhý stisk = potvrzení volby | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. |  krátký stisk = potvrzení zpětného hlášení. Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | Další možnosti: 1)  Dlouhý stisk = proces opakovat 2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |

7. a) Nastavení délky stínění

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  Dlouhý stisk = potvrdit volbu | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. |  krátký stisk = volba stínění, jehož délku chcete nastavit. Stínění musí být nejdříve naprogramované. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Kanál 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu Po zvolení bliká světelná dioda rychleji | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | Tlačítkem  nebo  nastavte požadovanou dolní koncovou polohu. | |
| 6. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu Stínění vyjede do horní koncové polohy. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Vybraná LED bliká →  krátkým stiskem potvrďte. DŮLEŽITÉ: čekejte, dokud stínění nedojede do horní koncové pozice a nezůstane v klidu, pak potvrďte  krátkým stiskem | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. | Další možnosti: 1)  Dlouhý stisk = proces opakovat 2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |








7. b) Kalibrace horní koncové polohy stínění

Tato funkce je zapotřebí tehdy, pokud žaluzie za normálního provozu již ne zcela vyjíždí do horní polohy.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. |  krátký stisk = volba stínění, u kterého se má provést kalibrace horní koncové polohy. Stínění musí být nejdříve naprogramované. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Kanál 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Kanál 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | Dlouze stiskněte tlačítko  Stínění vyjede nahoru DŮLEŽITÉ: Počkejte, dokud stínění nenajede do horní koncové polohy a nezastaví se, teprve poté proveďte potvrzení krátkým stisknutím  tlačítka | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. |  krátký stisk = ukončit funkci. Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. | Další možnosti: 1)  Dlouhý stisk = proces opakovat 2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu | |

8. Na dálkovém ovladači aktivovat funkci repeateru

Tato funkce je zapotřebí pro dosažení všech stínění, která jsou mimo dosah dálkového ovladače. Stínění bude rádiový signál předávat dál.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Zvolit menu výběru funkcí | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. |  Dlouhý stisk = potvrdit volbu | |
| 3. |  krátké stisknutí = volba funkce repeateru <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) Stínění do 06/13* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) Není funkce repeateru <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) Rádiový signál je předán všem stíněním, která jsou řízena tímto dálkovým ovladačem <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = d) Rádiový signál je všemi stíněními předáván dál | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  dlouhý stisk = potvrdit volbu | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. |  krátký stisk = potvrzení zpětného hlášení. Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | Další možnosti: 1)  Dlouhý stisk = proces opakovat 2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí 3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení instalačního modu. | |

* Stínění zakoupená před 06/13 = hardware RZINT01 (nemá funkci repeateru).

Při zakoupení nového dálkového ovladače od 07/13 musí být proveden krok „3a“, aby bylo zajištěno běžné ovládání.

Stínění od 07/13 = hardware RZINT02 – funkce dle popisu výše.

Pregled daljinskega upravljalnika I-tec senčenja

| Tipka | Funkcija |
|---|------------------------|
|  | Izbor možnosti |
|  | Premikanje navzgor |
|  | Premikanje navzdol |
|  | Tipka za programiranje |



= sprednja stran
upravljanje










= hrbtna stran
nastavitve

POZICIJA SVETIL LED

Svetila LED

| | |
|--------------------------|---|
| Sveti prvo LED svetilo |  |
| Sveti drugo LED svetilo |  |
| Sveti tretje LED svetilo |  |
| Sveti četrto LED svetilo |  |
| Svetijo vsa LED svetila |  |




Vsa LED svetila utripajo

| | |
|--|---|
| Utripa prvo LED svetilo |  |
| Utripa drugo LED svetilo |  |
| Utripa tretje LED svetilo |  |
| Utripa četrto LED svetilo |  |
| Vse LED-lučke utripajo |  |
| tekoče svetenje LED-lučk (v obe strani) |  |
| tekoče svetenje LED-lučk (z leve proti desni) |  |
| tekoče svetenje LED-lučk (z desne proti levi) |  |





NAČIN – KRMILJENJE

Senčilo krmilite prek menija upravljanja. V tem meniju izbirate med vsemi premiki in vrtenji, ali pa vklopite ali zaustavite avtomatiko. Upravljate lahko tudi z individualnimi fiksnimi položaji.


Izbira kanalov

| | |
|---|-----------------------------|
|  Na kratko pritisnite | Prikaz aktivnega kanala |
|  Na kratko pritisnite | Sprememba kanala |
|  Držite pritisnjeno dlje časa | Direktni izbor vseh kanalov |



Načini premikanja senčil ali

| | |
|---|-----------------------------------|
|  Na kratko pritisnite | Senčilo se začne pomikati navzgor |
|  Na kratko pritisnite | Senčilo se začne pomikati navzdol |
|  oz.  Na kratko pritisnite | Premikanje senčila se ustavi |

Vrtenje lamel ali





| | |
|--|---|
| Držite pritisnjeno  ali  | Lamele se obračajo postopoma, dokler držite tipko pritisnjeno |
|--|---|

Individualna, fiksna pozicija za senčilo





| | |
|--|---|
|   pritisnite hkrati | Senčilo se zapelje v programirano individualno pozicijo |
|--|---|

Fiksna pozicija je vnaprej nastavljena v tovarni: senčenje spodaj, pri žaluziji 50 odstotna preglednost.

Vklop avtomatike



| | |
|---|--|
| 1.   hkrati dolg pritisk = potrdite izbor |  |
| 2. Avtomatična funkcija je vklopljena |  |

Izklop avtomatike

| | |
|---|---|
| 1.   hkrati dolg pritisk = potrdite izbor |  |
| 2. Avtomatična funkcija je izklopljena |  |

Avtomatične funkcije niso tovarniško nastavljene. Aktivirati jih morate v meniju nastavitvev.

Zagon in ustavev zaščite pred vročino

Če je aktivirana avtomatična funkcija zaščite pred vročino, boste s pritiskom na tipko  ali  prekinili delovanje navedene funkcije do naslednjega dne.

Prekinitev delovanja pri sončnem vzhodu

Če je aktivirana funkcija za sončni vzhod, bo s pritiskom na tipko

∧ ali ∨ zvečer preskočeno delovanje ob sončnem vzhodu, kar pomeni, da se senčilo naslednje jutro ne bo samostojno dvignilo

NAČIN – NAMESTITEV

Programiranje senčenja poteka izključno v načinu za inštalacijo.

Menjavo iz načina "upravljanje" v način "inštalacija" in obratno sprožite z dolgim pritiskom (pribl. 2 sekundi) na tipko za programiranje, ki je na hrbtani strani daljinskega upravljalnika.

V ta namen morate upravljalnik odstraniti iz okenskega okvirja, če imate ročni upravljalnik, pa odpreti ohišje.

Navodila za programiranje

Pregled menija za izbor funkcij











☒ na kratko pritisnite – izbor posamičnega menija

☒ držite pritisnjeno dlje časa – aktivira izbran meni

| | | |
|--|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1. Individualni fiksni položaj senčil | Stran 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 2. Aktivirajte zeleno avtomatično funkcijo | Stran 7 |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 3. Dodelitev daljinskega upravljalnika senčilu | Stran 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 4. Izbris daljinskega upravljalnika iz senčil | Stran 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 5. a) Izbris radijskega kanala iz senčil | Stran 10 |
| | b) Preklop senčil na nevidno | Stran 10 |
| | c) Preklop senčil na vidno | Stran 11 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 6. Nastavitev statusa kanala po funkciji Standby | Stran 12 |
| <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 7. a) Nastavite čas trajanja senčenja | Stran 13 |
| | b) Kalibrirajte zgornji končni položaj senčil | Stran 14 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | 8. Aktivirajte funkcijo Ponovi z daljinskim upravljalnikom | Stran 15 |

























V kolikor po 25 sekundah ne izberete nobene opcije ali ne pritisnete na nobeno drugo tipko, se daljinski upravljalnik vrne v način – krmiljenje.

1. Individualna, fiksna pozicija za senčilo












| | | |
|----|--|---|
| 1. | S tipko  ali  premaknite senčilo na želeno končno pozicijo in nastavite tudi želeno lego lamel | |
| 2. | Odpri ohišje daljinskega upravljalnika –  držite pritisnjeno dlje časa |  |
| 3. | Hkrati pritisnite tipki  in  |  |
| 4. | Shranjevanje fiksne pozicije je zaključeno, ko LED-i več ne iščejo senčil |  |
| 5. | Weiterführende Möglichkeiten: 1)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |

2. Aktivirajte želeno avtomatiko








































































































Če aktivirate avtomatično funkcijo, I-tec senčenje glede na aktivirano avtomatično funkcijo po uvodni fazi, ki traja največ 36 ur, samodejno zazna sončni vzhod, sončni zahod ali pregrevanje prostora.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Izberite meni za izbiro funkcij |  |
| 2. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor |  |
| 3. | na kratko pritisnite = izberite želeno avtomatiko  = avtomatika sončni vzhod  = avtomatika sončni zahod  = stalna zaščita pred vročino  = zaščita pred vročino glede na letni čas  = Izbris avtomatične funkcije |  |
| 4. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor |  |
| 5. |  na kratko pritisnite = izbor kanala, ki naj aktivira avtomatiko  = kanal 1  = kanal 3  = kanal 2  = kanal 4  = vsi kanali |  |
| 6. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor |  |
| 7. | Aktivacija končana |  |
| 8. | Nadaljnje možnosti: 1)  držite pritisnjeno dalj časa = ponovite postopek 2)  na kratko pritisnite = prehod v naslednji meni za izbiro funkcij 3)  2x držite pritisnjeno dalj časa oz. 25 sekund ne pritisnite nobene tipke = nastavitveni meni se zapre | |

3. Dodelitev daljinskega upravljalnika senčilu

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor vklopa funkcije lšči | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne utripati prvo LED svetilo <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne utripati prvo LED svetilo 1. Meni za izbor funkcij <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. |  na kratko pritisnite = omogoča nadzor nad vsemi žaluzijami in nabor želenih Daljinski upravljalnik navede možnosti senčenja: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = senčenje 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = senčenje 4 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = senčenje 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = senčenje 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = senčenje 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = senčenje 6 ... Preverite aktivno senčilo z  oz.  ! | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. |  na kratko pritisnite = izberite kanal <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = kanal 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor vklopa funkcije Dodeli | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. | Možna obvestila: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Ok LED utripajo <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (od 1 do 4) = ni komunikacije / napaka, ponovi postopek LED utripajo <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (od 1,2 do 3,4) = pomnilnik žaluzij je poln, izbrišite daljin. uprav. ali kanal | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. |  na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. | Ostale možnosti: 1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |

4. Izbris daljinskega upravljalnika iz senčil

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij |     |
| 2. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor funkcije Išči |     |
| 3. | V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne utripati prvo LED svetilo     . V kolikor ni zaznana nobena žaluzija, ste prestavljeni nazaj na Meni za izbor funkcij     |     |
| 4. |  na kratko pritisnite = omogoča nadzor nad vsemi žaluzijami in nabor želenih Daljinski upravljalnik navede možnosti senčenja:     = senčenje 1     = senčenje 4     = senčenje 2     = senčenje 5     = senčenje 3     = senčenje 6 ... Preverite aktivno senčilo z  oz.  ! |     |
| 5. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor |     |
| 6. |  na kratko pritisnite = izberite senčenje, ki se bo zbrisalo a)     = zaključí nastavev daljinskega upravljalnika s katerim se bo izvedel ukaz b)     = izbris vseh daljinskih upravljalnikov, dodeljenih posameznemu senčilu |         |
| 7. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor funkcije Izbriši |     |
| 8. | Možna obvestila:     = Ok LED utripajo     /     (od 1 do 4) = ni komunikacije / napaka, ponovi postopek |     |
| 9. |  na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij |     |
| 10. | Ostale možnosti: 1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključí "način-namestitev" | |

S  kratkim pritiskom na tipko, se lahko vrnete pod točko 1

5. a) Izbris radijskega kanala iz senčil

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | |
| 2. | držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. | na kratko pritisnite = izbor kanala, ki ga želite izbrisati iz vseh senčil = kanal 1 = kanal 3 = kanal 2 = kanal 4 | |
| 4. | držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor funkcije Izbriši | |
| 5. | Postopek brisanja končan | |
| 6. | na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij | |
| 7. | Ostale možnosti: 1) držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2) na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3) držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključí "način-namestitev" | |

5. b) Preklop senčil na nevidno

Ta funkcija vpliva na to, da senčila pri ponovnem iskanju ne najdete več, kar prepreči neželjeno dodelitev.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Meni za izbor funkcij | |
| 2. | držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. | na kratko pritisnite = izbira kanala, ki ga želite preklopiti na nevidno = kanal 1 = kanal 3 = kanal 2 = kanal 4 | |
| 4. | držite pritisnjeno dalj časa = postopek se sproži | |
| 5. | Postopek končan (prej izbrana LED lučka utripa) | |
| 6. | na kratko pritisnite = izhod iz funkcije. Spet se znajdete v 1. meniju za izbiro funkcij | |
| 7. | Ostale možnosti: 1) držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2) na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3) držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključí "način-namestitev" | |

5. c) Preklop senčil na vidno








To funkcijo lahko izvedete z daljinskim upravljalnikom, s katerim preklopite senčila na nevidno. Če ta daljinski upravljalnik ni več na voljo, lahko ta ukaz izvedete s servisnim gumbom na patini motorne enote. Za to je treba senčila izgraditi.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | |
| 2. | držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. | na kratko pritisnite = izbor kanala, ki naj bo odblokiran = kanal 1 = kanal 3 = kanal 2 = kanal 4 | |
| 4. | držite pritisnjeno dlje časa = proces odklepanja se prične | |
| 5. | Postopek končan (prej izbrana LED lučka utripa) | |
| 6. | na kratko pritisnite = izhod iz funkcije. Spet se znajdete v 1. meniju za izbiro funkcij | |
| 7. | Ostale možnosti: 1) držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2) na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije 3) držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključí "način-namestitev" | |

6. Nastavitev statusa kanala po funkciji Standby

Po funkciji Standby daljinskega upravljalnika:

- a) je vedno aktiven prvi kanal
- b) je aktiven nazadnje izbrani kanal
- c) vedno so aktivni vsi kanali

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. |  na kratko pritisnite = izbor načina prikazovanja <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) Po standby vedno aktiven prvi kanal <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) Zadnji aktivni kanal po standby <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) Vsi aktivni kanali po standby | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. |  na kratko pritisnite = potrdite povratno informacijo. Spet se znajdete v 1. meniju za izbiro funkcij | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | Ostale možnosti: 1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |

7. a) Nastavite čas trajanja senčenja

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. | držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | na kratko pritisnite = izbor senčila, za katerega je treba nastaviti čas uporabe. Senčilo je treba najprej dodeliti <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = kanal 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor LED po izboru utripa hitreje | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | S tipkama in nastavite zeleni spodnji končni položaj | |
| 6. | držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor Senčilo se pomakne v zgornji končni položaj | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Izbran LED utripa → s kratkim pritiskom na tipko potrdite. POMEMBNO: počakajte, da se senčilo premaknilo v zgornjo končno pozicijo in je v mirovanju, preden potrdite s kratkim pritiskom na tipko | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. | Ostale možnosti: 1) držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2) na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3) držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |







7. b) Kalibrirajte zgornji končni položaj senčil

Navedena funkcija je uporabna, če se senčilo v normalnem obratovanju v celoti ne postavi v končno lego.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. | držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. | na kratko pritisnite = izbor senčila, pri katerem je treba kalibrirati zgornji končni položaj. Senčilo je treba najprej dodeliti <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanal 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = kanal 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | Tipko držite pritisnjeno dalj časa Senčilo se pomakne navzgor POMEMBNO: počakajte, da se senčilo pomakne in v zgornjem končnem položaju tudi zaustavi, potem pa na kratko pritisnite. | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | na kratko pritisnite = končaj funkcijo. Spet se nahajate v 1. meniju za izbiro funkcij | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. | Ostale možnosti: 1) držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2) na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3) držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |

8. Aktivirajte funkcijo Ponovi z daljinskim upravljalnikom

Ta funkcija je potrebna za doseg senčil zunaj območja dosega daljinskega upravljalnika. Radijski signal je posredovan iz senčil.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Izberite meni za izbor funkcij | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. |  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo | |
| 3. |  na kratko pritisnite = izbor funkcije Ponovi <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) Senčila do 06/13* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) Brez funkcije Ponovi <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) Radijski signal je posredovan iz vseh senčil, krmiljenih s tem daljinskim upravljalnikom <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = d) Radijski signal je posredovan iz vseh senčil | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. |  na kratko pritisnite = potrdite povratno informacijo. Spet se nahajate v 1. meniju za izbiro funkcij | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | Ostale možnosti: 1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek, 2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije, 3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez kakršnega koli ukaza = zaključi "način-namestitev" | |

* Kupljena senčila do 06/13 = strojna oprema RZINT01 (brez funkcije Ponovi).

Pri nakupu novega daljinskega upravljalnika po 07/13 je treba izbrati točko „3a“, da bi zagotovili običajno upravljanje.

Senčilo po 07/13 = strojna oprema RZINT02 – funkcije skladno z zgornjimi opisi.

Prehľad vysielača I-tec Tienenia

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|------------------------|
|  | tlačidlo výberu |
|  | tlačidlo pohybu hore |
|  | tlačidlo pohybu dolu |
|  | programovacie tlačidlo |



= predná strana ovládača



= zadná strana inštalačného ovládača

LED SVETELNÉ SIGNÁLY

LED svietia

| | |
|--------------------|---|
| prvá LED svieti |  |
| druhá LED svieti |  |
| tretia LED svieti |  |
| štvrtá LED svieti |  |
| všetky LED svietia |  |




LED blikajú

| | |
|------------------------------------|---|
| prvá LED bliká |  |
| druhá LED bliká |  |
| tretia LED bliká |  |
| štvrtá LED bliká |  |
| všetky LED blikajú |  |
| LED svetelný pás (v oboch smeroch) |  |
| LED svetelný pás (z ľava do prava) |  |
| LED svetelný pás (z prava do ľava) |  |

OBSLUŽNÝ REŽIM





Tienenie sa ovláda v obslužnom režime. Tu môžete vykonať otáčanie a posúvanie žalúzie. V obslužnom režime môže byť spustená alebo pozastavená automatická funkcia. Taktiež môžete nastaviť individuálnu fixnú pozíciu.

Voľba kanálu

| | |
|---|-------------------------------|
|  krátke stlačenie | označenie aktívneho kanálu |
|  krátke stlačenie | výmena kanálu |
|  dlhé stlačenie | priama voľba všetkých kanálov |



Pohyb žalúzií

 alebo 



| | |
|---|--------------------------|
|  krátke stlačenie | žalúzie sa vytiahnu hore |
|  krátke stlačenie | žalúzie sa siahnu dole |
|  alebo  krátke stlačenie | žalúzie sa zastavia |

Otáčanie, pohyb lamiel

 alebo 

| | |
|---|---|
|  alebo  držať stlačené | lamely sa natáčajú po krokoch, pokiaľ tlačidlo zostane stlačené |
|---|---|

Individuálna fixná pozícia





| | |
|--|---|
|   stlačiť naraz | Tienenie sa vráti do individuálne naprogramovanej pozície |
|--|---|

Fixná pozícia je z fabriky nasledovne prednastavená: tienenie dolu, žalúzie nastavené na 50% priehľadnosť.

Spustenie automatickej funkcie



| | | |
|----|---|--|
| 1. |   súčasne dlhé stlačenie = potvrdiť výber |  |
| 2. | aktivovať automatickú funkciu |  |

Pozastavenie automatickej funkcie

| | | |
|----|---|---|
| 1. |   súčasne dlhé stlačenie = potvrdiť výber |  |
| 2. | deaktivovať automatickú funkciu |  |

Z fabriky nie je prednastavená žiadna automatická funkcia. Táto musí byť aktivovaná v inštalačnom režime.

Štart a stop ochrany proti prehriatiu

Ak je automatická funkcia ochrany proti prehriatiu aktivovaná, stlačením tlačidla  alebo  sa funkcia do nasledujúceho dňa preruší.

Prerušenie východ slnka

Ak je funkcia východ slnka aktivovaná, stlačením tlačidla

∧ alebo ∨ bude táto funkcia večer od nasledujúceho východu slnka vynechaná, t.z. žalúzia sa na nasledujúce ráno samostatne nevytiahne hore.

INŠTALAČNÝ REŽIM

Programovanie tienenia je možné výlučne v inštalačnom režime. Prechod medzi ovládacím a inštalačným režimom je možný dlhým stlačením (cca 2 sekundy) programovacieho tlačidla, ktoré sa nachádza na zadnej strane vysielača. K tomu je potrebné ovládanie vybrať z rámu okna príp. otvoriť kryt diaľkového ovládača.

Návod na programovanie

Prehľad výberu funkcií v menu

☒ krátke stlačenie – výber jednotlivých položiek v menu

☒ dlhé stlačenie – aktivovanie zvolenej položky v menu

| | | |
|---------|---|-------------------------------------|
| ☒ ☒ ☐ ☐ | 1. Individuálna fixná pozícia tienenia | strana 31 |
| ☒ ☒ ☐ ☐ | 2. Aktivácia želanej automatickej funkcie | strana 31 |
| ☐ ☒ ☒ ☒ | 3. Nastavenie diaľkového ovládača tienenia | strana 32 |
| ☒ ☐ ☒ ☒ | 4. Vymazanie diaľkového ovládača z tienenia | strana 33 |
| ☒ ☒ ☐ ☒ | 5. a) Vymazanie kanálu z tienenia b) Tienenie skryť c) Tienenie zobrazíť | strana 34 strana 34 strana 35 |
| ☒ ☒ ☒ ☐ | 6. Nastavenie stavu po zapnutí zo Standby | strana 36 |
| ☐ ☒ ☒ ☐ | 7. a) Nastavenie dĺžky chodu tienenia b) Kalibrovanie hornej koncovej pozície tienenia | strana 37 strana 38 |
| ☐ ☐ ☒ ☒ | 8. Aktivácia funkcie opakovania (Repeater) na diaľkovom vysielači. | strana 39 |

Ak sa 25 sekúnd nezvolí žiadna funkcia alebo nestlačí žiadne tlačidlo, zariadenie prechádza do obslužného režimu.

1. Individuálna fixná pozícia tienenia

























































































| | | |
|----|---|--|
| 1. | Tlačidlom alebo sa dostať na želanú koncovú pozíciu a lamely nastaviť do želanej polohy | |
| 2. | Otvoriť kryt ovládača – dlhé stlačenie | |
| 3. | Tlačidlá a súčasne stlačiť | |
| 4. | Uloženie fixnej pozície je ukončené, keď LED už viac neskenuje | |
| 5. | Ďalšie možnosti: 1) krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie z menu 2) dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | |

2. Aktivácia želanej automatickej funkcie

Po aktivácii automatickej funkcie, spozná I-tec tienenie po fáze nastavenia max.36 hodín samostatne, každú aktivovanú automatickú funkciu, východ slnka, západ slnka alebo prehriatie miestnosti.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 2. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | krátke stlačenie = vybrať želanú automatickú funkciu = Automatická funkcia východu slnka = Automatická funkcia západu slnka = Permanentná ochrana proti prehriatiu = Ochrana proti prehriatiu závislá od ročného obdobia = Zrušenie automatickej funkcie | |
| 4. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 5. | krátke stlačenie = výberom tohto kanálu bude automaticky aktivovaný = kanál 1 = kanál 3 = kanál 2 = kanál 4 = všetky kanály | |
| 6. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 7. | Aktivovanie ukončené | |
| 8. | Ďalšie možnosti: 1) dlhé stlačenie – proces opakovať 2) krátke stlačenie – k ďalšiemu výberu funkcie menu 3) 2xdlhé stlačenie príp. 25sekund žiadne potvrdenie = ukončenie inštalačného režimu | |

Nastavenie diaľkového ovládača z tienenia

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie |  |
| 2. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť Proces hľadania začatý |  |
| 3. | Pri nájdení nejakej žalúzie, blikne prvá LED     . Ak sa nenájde žiadna žalúzia, ovládanie sa vráti na 1.Zvoliť v menu výber funkcie     . |  |
| 4. |  krátke stlačenie = umožňuje všetky nájdené žalúzie zapnúť a vybranú zvoliť. Ovládač zoradí žalúzie:     = žalúzia 1     = žalúzia 4     = žalúzia 2     = žalúzia 5     = žalúzia 3     = žalúzia 6 ... Aktívnu žalúziu tlačidlom  príp.  preskúšať ! |  |
| 5. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť |  |
| 6. |  krátke stlačenie = voľby kanálu     = kanál 1     = kanál 3     = kanál 2     = kanál 4 |  |
| 7. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť Proces nastavenia začatý |  |
| 8. | Možné hlásenia:     = Ok LED blikajú     /     (od 1 po 4) = bez spojenia/chyba, postup opakovať LED blikajú =     /     (od 1,2 po 3,4) = pamäť ovládača je plná, diaľkový ovládač alebo kanál vymazať |  |
| 9. |  krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. Opäť sa nachádzame v 1.Zvoliť v menu výber funkcie. |  |
| 10. | Ďalšie možnosti: 1)  dlhé stlačenie = proces opakovať 2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | |

4. Vymazanie diaľkového ovládača z tienenia

| | | |
|-----|---|------|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 2. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť Proces hľadania začatý | |
| 3. | Pri nájdení nejakej žalúzie, blikne prvá LED . Ak sa nenájdje žiadna žalúzia, ovládanie sa vráti na 1.Zvoliť v menu výber funkcie . | |
| 4. | krátke stlačenie = umožňuje všetky nájdené žalúzie zapnúť a vybranú zvoliť. Ovládač zoradí žalúzie: = žalúzia 1 = žalúzia 4 = žalúzia 2 = žalúzia 5 = žalúzia 3 = žalúzia 6 ... Aktívnu žalúziu tlačidlom príp. preskúšať! | |
| 5. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 6. | krátke stlačenie = zvoliť naprogramovanú žalúziu a) = vymazanie vysielača ktorým sa žalúzia ovláda b) = vymazanie všetkých diaľkových ovládačov, ktoré sú v tienení zadané | |
| 7. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť Proces vymazania začatý | |
| 8. | Možné hlásenia: = Ok LED blikajú / (od 1 po 4) = bez spojenia/chyba, postup opakovať | |
| 9. | krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. Opäť sa nachádzame v 1.Zvoliť v menu výber funkcie. | |
| 10. | Ďalšie možnosti: 1) dlhé stlačenie = proces opakovať 2) krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3) dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštaláčného režimu | |

Krátkym stlačením návrat k bodu 1.

5. a) Vymazanie kanálu z tienenia

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 2. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | krátke stlačenie = výber kanálu, ktorý má byť zo všetkých tienení vymazaný = kanál 1 = kanál 3 = kanál 2 = kanál 4 | |
| 4. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť Proces vymazania začatý | |
| 5. | Proces vymazania ukončený | |
| 6. | krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie. | |
| 7. | Ďalšie možnosti: 1) dlhé stlačenie = proces opakovať 2) krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3) dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | |

5. b) Tienenie skryť

Táto funkcia spôsobuje, že pri procese vyhľadávania tienenia nebude možné dané tienenie nájsť aby sa zabránilo nežiadúcemu načítaniu.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 2. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | krátke stlačenie = výber kanálu, ktorý by mal byť skrytý (neviditeľný) = kanál 1 = kanál 3 = kanál 2 = kanál 4 | |
| 4. | dlhé stlačenie = proces je začatý | |
| 5. | Proces je ukončený (bliká zvolené LED) | |
| 6. | krátke stlačenie = funkcia ukončená Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 7. | Ďalšie možnosti: 1) dlhé stlačenie = proces opakovať 2) krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3) dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | |

5. c) Tienenie zobrazit'








Táto funkcia môže byť vykonaná len s diaľkovým ovládačom, s ktorým bolo tienenie skryté. Ak nie je viac toto diaľkové ovládanie dostupné, môže sa to vykonať pomocou stlačenia servisného tlačidla na plošnom spoji v jednotke motora. K tomu je potrebné vybrať tienenie z krídla.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 2. | dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | krátke stlačenie = výber kanála, ktorý má byť odblokovaný = kanál 1 = kanál 3 = kanál 2 = kanál 4 | |
| 4. | dlhé stlačenie = začína proces odblokovania | |
| 5. | Proces je ukončený (bliká zvolené LED) | |
| 6. | krátke stlačenie = funkcia ukončená Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie | |
| 7. | Ďalšie možnosti: 1) dlhé stlačenie = proces opakovať 2) krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3) dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštaláčného režimu | |












6. Nastavenie kanálu po zapnutí standby

Po zapnutí vysielača zo Standby :

- a) je vždy aktívny prvý kanál
- b) je aktívny naposledy zvolený kanál
- c) sú vždy aktívne všetky kanály









| | | |
|----|--|---|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | <p> krátke stlačenie = výber zvoleného režimu</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) vždy aktívny prvý kanál po standby</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) posledný aktívny kanál po standby</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) všetky kanály aktívne po standby</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | <p> krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené</p> <p>Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie</p> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. | <p>Ďalšie možnosti:</p> <p>1)  dlhé stlačenie = proces opakovať</p> <p>2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie v menu</p> <p>3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu</p> | |

7. a) Nastavenie dĺžky chodu tienenia

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. |  krátke stlačenie = výber tienenia, ktoré chceme nastaviť. Tienenie musí byť predtým zadané. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = kanál 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. |  dlhé stlačenie = potvrdiť kanál → LED bliká po výbere rýchlejšie | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | Tlačidlom  alebo  spustiť žalúziu k želanému spodnému bodu → dlhým stlačením  polohu potvrdiť. | |
| 6. | Žalúzia ide sama smerom hore k hornej koncovej pozícii - hodnota bude uložená. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Zvolená LED bliká →  krátkym stlačením potvrdiť. DÔLEŽITÉ : počkať, pokiaľ žalúzia vyjde do horného koncového bodu kde sa zastaví, potom krátkym stlačením tlačidla  potvrdiť. | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8. | Ďalšie možnosti: 1)  dlhé stlačenie = proces opakovať 2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie v menu 3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | |








7. b) Kalibrovanie hornej koncovej pozície tienenia

Táto funkcia je potrebná, ak sa tienenie v normálnej prevádzke nevytiahne kompletne do hornej pozície.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. |  krátke stlačenie = výber tienenia, ktorému má byť kalibrovaná horná koncová pozícia. Tienenie musí byť predtým zadané. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = kanál 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = kanál 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | Tlačidlo  dlhé stlačenie Tienenie vyjde hore DÔLEŽITÉ: Počkať, pokiaľ tienenie vyjde do hornej koncovej pozície kde sa zastaví, potom krátkym stlačením tlačidla  potvrdiť. | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. |  krátke stlačenie = funkcia ukončená. Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. | Ďalšie možnosti: 1)  dlhé stlačenie = proces opakovať 2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu 3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

8. Aktivácia funkcie opakovania(Repeater) na diaľkovom vysieláči.

Táto funkcia je potrebná k dosiahnutiu ovládania tienenia, ktoré sú mimo dosahu diaľkového vysieláča. Vysielací signál je ďalej posielaný z tienenia.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Zvoliť v menu výber funkcie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | |
| 3. | <p> krátke stlačenie= výber funkcie opakovania (Repeater)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) tienenia do 06/13 *</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) bez funkcie opakovanie (Repeater)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) vysielací signál je ďalej odosielaný zo všetkých riadených tienení pomocou tohto vysieláča</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = d) vysielací signál sa ďalej odosiela zo všetkých tienení</p> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  dlhé stlačenie = výber potvrdiť | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | <p> krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené</p> <p>Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | <p>Ďalšie možnosti:</p> <p>1)  dlhé stlačenie = proces opakovať</p> <p>2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu</p> <p>3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = ukončenie inštalačného režimu</p> | |

* Tienenie nadobudnuté do 06/13 = Hardware RZINT01 (bez funkcie opakovania -repeater).

Pri novom type vysieláča v tienení od 07/13 musí byť zvolený bod „3a“, aby bola zabezpečená jeho funkčnosť.

Tienenie od 07/13 = Hardware RZINT02 – funkcie ako vyššie opísané.

I-tec árnyékolás rádióadójának áttekintése

| Gomb | Funkció |
|---|---------------|
|  | Választó gomb |
|  | Felfelé gomb |
|  | Lefelé gomb |
|  | Program gomb |








= előoldal
kezelői mód











= hátdal
installációs
mód

LED STÁTUSZOK

LED világít

| | |
|-----------------------|---|
| 1. LED világít |  |
| 2. LED világít |  |
| 3. LED világít |  |
| 4. LED világít |  |
| mindegyik LED világít |  |




LED villog

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1. LED világít |  |
| 2. LED világít |  |
| 3. LED világít |  |
| 4. LED világít |  |
| Összes LED világít |  |
| LED futófény (mindkét irányba) |  |
| LED futófény (balról jobbra) |  |
| LED futófény (jobbról balra) |  |





MŰKÖDÉSI MÓD

Az árnyékolást a Működési módnál állítjuk be. Itt történik minden mozgás és állítás. A Működési módnál lehet az automatika funkciót is indítani vagy szüneteltetni. Egyéni fix pozíciókat is be lehet állítani.



Csatorna választás

| | |
|---|----------------------------|
|  röviden nyomni | Aktív csatorna megmutatása |
|  röviden nyomni | Csatorna váltás |
|  hosszan nyomni | Csatorna direkt választása |



Árnyékolás mozgatása vagy

| | |
|--|-------------------------|
|  röviden nyomni | Árnyékoló felfelé mozog |
|  röviden nyomni | Árnyékoló lefelé mozog |
|  vagy  röviden nyomni | Árnyékoló megáll |

Lamellák billentése vagy





| | |
|--|---|
|  vagy  lenyomva tartani | A lamellák folyamatosan mozognak, amíg a billentyű lenyomva marad |
|--|---|

Egyéni fixpozíció





| | |
|---|---|
|   egyszerre nyomni | Árnyékoló felmegy a programozott egyéni pozíciójába |
|---|---|

Egy fix pozíció gyárilag be van állítva: árnyékolás lent, relaxánál 50 %-os átláthatóság.

Automata funkció indítása



| | | |
|----|--|--|
| 1. |   egyidejűleg hosszan nyomva tartani = kiválasztást megerősíteni |  |
| 2. | Automata funkció aktiválva |  |

Automata funkció szüneteltetése



| | | |
|----|--|---|
| 1. |   egyidejűleg hosszan nyomva tartani = kiválasztást megerősíteni |  |
| 2. | Automata funkciók deaktiválva |  |

Gyárilag az automatika funkció nincsen beállítva. Ezt a Beállítások üzemmódban kell aktiválni.

A túlmelegedés elleni védelem kezdete és vége

Ha ön aktiválja a túlmelegedés elleni automata funkciót, a  vagy  billentyűkkel ezt a funkciót a következő napig megszakítja.

Napfelkelte megszakítása

Ha aktiválta a napfelkelte funkciót, este a  vagy  billentyű megnyomásával a következő napfelkeltét átugorja, azaz a relaxa nem megy fel a következő reggelen automatikusan.

BEÁLLÍTÓ MÓD

































Az árnyékolás programozása kizárólag az installációs módban történik. A kezelői és az installációs módok között a programozó billentyű hosszú (ca. 2 mp) nyomva tartásával lehet váltani. Ez a billentyű a rádióadó hátoldalán található. Ehhez a kezelőpanelt le kell venni az ablakkeretről, illetve a kézi távirányító fedelét ki kell nyitni.

Programozási utasítás

Áttekintés funkció választó menü


















 röviden nyomni – Egyes menük kiválasztása

 hosszan nyomni – Kiválasztott menük aktiválása

| | | |
|--|--|----------------------------------|
|     | 1. Az árnyékoló egyéni fix pozíciói | 43 oldal |
|     | 2. A kiválasztott automatika funkció indítása | 43 oldal |
|     | 3. Távirányítót az árnyékolásban betanítani | 44 oldal |
|     | 4. Távirányítót az árnyékolásból törölni | 45 oldal |
|     | 5. a) Rádiócsatornát az árnyékolásból törölni b) árnyékolót láthatatlanra kapcsolni c) árnyékolót láthatóra kapcsolni | 46 oldal 46 oldal 47 oldal |
|     | 6. Standby szerinti beállítás | 48 oldal |
|     | 7. a) Az árnyékoló hosszának beállítása b) Az árnyékoló felső végállásának beállítása | 49 oldal 50 oldal |
|     | 8. Repeater funkció aktiválása a távirányítón | 51 oldal |










































































Ha 25 mp-ig nem nyomja meg a választó vagy egyéb más gombot, akkor a rádióadó automatikusan működési módba vált vissza.

1. Az árnyékoló egyéni fix pozíciója

| | | |
|----|---|---|
| 1. | A  vagy  billentyűvel a kívánt végpozícióba, és a kívánt lamellaállásba állítani | |
| 2. | Rádióadó fedelét ki kell nyitni –  hosszan nyomni |     |
| 3. |  és  billentyűket egyidejűleg nyomva tartani |     |
| 4. | A fixpozíció mentése készen van, ha a LED-ek nem világítanak |     |
| 5. | Tovább vezető lehetőségek: 1)  röviden megnyomni = a következő funkció kiválasztó menükhöz 2)  hosszan nyomva tartani, ill. 25 mp-ig semmiféle érintés = az intillációs mód lezárása | |

2. A kiválasztott automatika funkció indítása










































































Ha aktiválunk egy automatika funkciót, az I-tec árnyékolás a max. 36 órás betanulási idő után önállóan felismeri az aktivált automatika funkció szerint a naplementét, napfelkeltét vagy a helyiség túlmelegedését.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Funkció kiválasztó menüt kiválasztani |     |
| 2. |  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni |     |
| 3. | röviden nyomni = kiválasztott automatikát kiválasztani    = napfelkelte automatika     = naplemente automatika     = folyamatos túlmelegedés elleni védelem    = évszakfüggő túlmelegedés elleni védelem     = automatika funkciók törlése |     |
| 4. |  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése |     |
| 5. |  röviden nyomni = annak a csatornának a kiválasztása, aminek az automatikáját aktiválni akarjuk     = 1-es csatorna     = 3-es csatorna     = 2-es csatorna     = 4-es csatorna     = mindegyik csatorna |     |
| 6. |  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni |     |
| 7. | Az aktiválás befejeződött |     |
| 8. | További lehetőségek: 1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3)  2x hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módus bezárása | |

3. Távirányító betanítása az árnyékoláshoz

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | ☒ hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni Keresési folyamat elindul | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. | Ha talál egy relaxát, villog az első LED <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . Ha nem talál relaxát, visszatér az 1. Funkció kiválasztó menübe <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | ☒ röviden nyomni = lehetővé teszi, hogy a megtalált relaxát átkapcsoljuk, és egyet kiválasszunk. A rádióadó sorba rendezi az árnyékolókat: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Árnyék. 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Árnyék. 4 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Árnyék. 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Árnyék. 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Árnyék. 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Árnyék. 6 ... Aktív árnyékolót <input checked="" type="checkbox"/> ill. <input type="checkbox"/> ellenőrizni! | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | ☒ hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. | ☒ röviden nyomni = csatornát választani <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Csatorna 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. | ☒ hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni Tanulási folyamat elindul | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. | Lehetséges üzenetek: <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Ok LED villog <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (1-től 4-ig) = nincs kommunikáció/hiba, folyamatot megismételni. LED villog = <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (1,2-ről 3,4-re) = relaxatároló tele, távirányítót vagy csatornát törölni | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. | ☒ röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. | További lehetőségek: 1) ☒ hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 2) ☒ röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3) ● hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása | |

4. Távirányítót az árnyékolásból törölni

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani |  |
| 2. |  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni Keresési folyamat elindul |  |
| 3. | Ha talál egy relaxát, villog az első LED     . Ha nem talál relaxát, visszatér az 1. Funkció kiválasztó menübe     |  |
| 4. |  röviden nyomni = lehetővé teszi, hogy a megtalált relaxát átkapcsoljunk, és egyet kiválasszunk. A rádióadó sorba rendezi az árnyékolókat:     = Árnyék. 1     = Árnyék. 4     = Árnyék. 2     = Árnyék. 5     = Árnyék. 3     = Árnyék. 6 ... Aktív árnyékolót  ill.  ellenőrizni! |  |
| 5. |  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni |  |
| 6. |  röviden nyomni = kitanítandó árnyékolót kiválasztani a)     = egy adott rádióadó törlése b)     = összes távirányító törlése, ami be van tanítva az árnyékolásban |   |
| 7. |  azoknak a távirányítóknak a törlése, amiket az árnyékolásban betanítottunk |  |
| 8. | Lehetséges üzenetek:     = Ok LED villog     /     (1-től 4-ig) = nincs kommunikáció/hiba, folyamatot megismételni |  |
| 9. |  röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk. |  |
| 10. | További lehetőségek: 1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása | |

 röviden megnyomni az 1. pontba lehet visszatérni

5. a) Rádiócsatorna törlése az árnyékolásból

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | |
| 2. | hosszán nyomni = választást megerősíteni | |
| 3. | röviden nyomni = csatornakiválasztás, amit minden árnyékolásból törölni kell = Csatorna 1 = Csatorna 3 = Csatorna 2 = Csatorna 4 | |
| 4. | hosszán nyomni = kiválasztást megerősíteni Törlési folyamat elindul | |
| 5. | Törlési folyamat befejeződött | |
| 6. | röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk. | |
| 7. | További lehetőségek: 1) hosszán nyomni = folyamat ismétlése. 2) röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3) hosszán nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása módusz bezárása. | |








5. b) Árnyékolás láthatatlanná tétele

Ezzel a funkcióval az árnyékoló a kereséseknél nem lesz megtalálható és ezzel megakadályozza a nem szándékos betanulást.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Funkció kiválasztó menü | |
| 2. | hosszán nyomni = kiválasztást megerősíteni | |
| 3. | röviden nyomni = a csatorna kiválasztása, amelyiket láthatatlanná kell kapcsolni = Csatorna 1 = Csatorna 3 = Csatorna 2 = Csatorna 4 | |
| 4. | hosszán nyomni = a folyamat elindul | |
| 5. | Folyamat lezárul (előtte a kiválasztott LED villog) | |
| 6. | röviden nyomni = funkciót befejezni Újra az 1. Funkció kiválasztó menüben vagyunk. | |
| 7. | További lehetőségek: 1) hosszán nyomni = folyamat ismétlése. 2) röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3) hosszán nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása. | |

5. c) Árnyékolást láthatóvá állítani




































Ezt a funkciót csak azzal a távirányítóval lehet kivitelezni, amivel az árnyékolást láthatatlanná is állítottuk. Ha ez a távirányító már nincsen meg, akkor ezt a motoregység platináján a szerviz gombbal lehet megtenni. Ehhez szükséges az árnyékolás kiépítése.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. |  hosszan nyomni = választást megerősíteni | |
| 3. |  röviden nyomni = csatorna kiválasztása amelyikről az árnyékolót le kell programozni. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 3 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Csatorna 4 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. |  hosszan nyomni = feloldási folyamat indítása. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. | Folyamat lezárul (előtte a kiválasztott LED villog) | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6. |  röviden nyomni = funkciót befejezni. Ismét az 1. Funkció kiválasztó menüben találjuk magunkat. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | További lehetőségek: 1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása. | |

6. Csatorna státusz Standby módba állítása

A távirányító standby módba állítása után:

- a) mindig az első csatorna aktív
- b) az utoljára kiválasztott csatorna aktív
- c) mindig mindegyik csatorna aktív









| | | |
|----|--|---|
| 1. | Funkció kiválasztó menü |     |
| 2. |  hosszan nyomni = választás megerősítése | |
| 3. | <p> röviden nyomni = kijelző módusz választása</p> <p>    = a) Mindig az első csatorna aktív Standby után</p> <p>    = b) utoljára aktív csatorna Standby után</p> <p>    = c) Mindegyik csatorna aktív Standby után</p> |     |
| 4. |  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni |     |
| 5. | <p> röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni.</p> <p>Újra az 1. Funkció kiválasztó menüben vagyunk</p> |     |
| 5. | <p>További lehetőségek:</p> <p>1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.</p> <p>2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe</p> <p>3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása.</p> | |

7. a) Az árnyékoló hosszának kiválasztása

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | |
| 2. | hosszán nyomni = kiválasztás megerősítése | |
| 3. | röviden nyomni = annak az árnyékolónak a kiválasztása, aminek a hosszát be akarjuk állítani. Előtte az árnyékolót be kell tanítani. = Csatorna 1 = Csatorna 3 = Csatorna 2 = Csatorna 4 | |
| 4. | hosszán nyomni = kiválasztás megerősítése Kiválasztás után a LED gyorsabban villog | |
| 5. | A vagy gomb lenyomásával a kívánt alsó végállást beállítani | |
| 6. | hosszán nyomni = kiválasztást megerősíteni Az árnyékoló a felső végállásba megy | |
| 7. | Kiválasztott LED villog → röviden nyomni és megerősíteni. FONTOS: meg kell várni amíg az árnyékoló eléri a felső végállását és megáll, mielőtt röviden megnyomjuk a megerősítést | |
| 8. | További lehetőségek: 1) hosszán nyomni = folyamat ismétlése. 2) röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3) hosszán nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása | |








7. b) Az árnyékolás felső végpozíciójának beállítása

Ez a funkció akkor szükséges, ha az árnyékoló normál üzemben nem megy teljesen a felső végállásba.

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2. |  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése | |
| 3. | <p> röviden nyomni = annak az árnyékolónak a kiválasztása, aminek a felső végállását be kell állítani. Előtte az árnyékolást be kell taníttani.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 3</p> <p><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> = Csatorna 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = Csatorna 4</p> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4. | <p>A  billentyűt hosszan nyomni Az árnyékoló felmegy</p> <p>FONTOS: Várja meg, amíg az árnyékoló a felső végállásba felmegy és megáll, mielőtt a  rövid megnyomásával megerősíti</p> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5. | <p> röviden nyomni = funkciót befejezni Ismét az 1. funkció kiválasztó menüben vagyunk</p> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7. | <p>További lehetőségek:</p> <p>1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.</p> <p>2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe</p> <p>3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása.</p> | |

8. Az ismétlő funkció aktiválása a távirányítón

Ezt a funkciót akkor használjuk, amikor az árnyékolókat a távirányító hatókörén kívül akarjuk működtetni. A rádiószignált az árnyékoló továbbítja.

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Funkció választó menüt kiválasztani | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. |  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése | |
| 3. |  röviden nyomni = az ismétlő funkció kiválasztása <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = a) árnyékolók 2013/06-ig* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = b) nincsen ismétlő funkció <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = c) rádiószignált az ezzel a távirányítóval működtethető árnyékolók vezetnek tovább <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> = d) a rádiószignált mindegyik árnyékoló továbbvezeti | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. |  hosszan nyomni = kiválasztást kiválasztani | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. |  röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. Ismét az 1. funkció kiválasztó menüben van. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. | További lehetőségek: 1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító módusz bezárása. | |

* Megszerzett árnyékolók 2013/06-ig = Hardware RZINT01 (ismétlő funkció nélkül)

Egy új távirányító 2013/07 hótól történő megszerzésénél a "3a" pontot kell választani, hogy a megszokott szolgáltatást nyújtsa.

Árnyékolós 2013/07 után = hardware RZINT02 - funkciók a fent megadottak szerint

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com